

## Měrky spárové



L 100 mm

### Zadat poptávku



L 200 – 500 mm

Rozměr	Délka	Obj. č.	Počet listů	Obsah
0,05–1,00	100	856495V	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 -> 1,00
0,05–1,00	100	856463V	20	0,05 / 0,10 – 1,00
0,05–1,00	200	856496	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 -> 1,00
0,05–1,00	200	856467	20	0,05 / 0,10 – 1,00
0,05–1,00	300	856497	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 -> 1,00
0,05–1,00	300	856469	20	0,05 / 0,10 – 1,00
0,05–1,00	400	856498	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 -> 1,00
0,05–1,00	400	856532	20	0,05 / 0,10 – 1,00
0,05–1,00	500	856421	13	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 -> 1,00
0,05–1,00	500	856514	20	0,05 / 0,10 – 1,00

## Šablony


### Šablona pro šroubové vrtáky

Obj. č.	Poznámka
856441	do průměru vrtáku 50 mm, vrcholový úhel 118°



### Univerzální šablona pro broušení a šroubové vrtáky

Obj. č.	Poznámka
856443	Šablona na broušení vrtáků 118°, úhel 90° a na závit 55° a 60°



### Rádiové (poloměrové) šablony

Obj. č.	Rozměr	Poznámka
907766J	1 – 7	1-3 mm po 0,25 mm, 3,5-7 mm po 0,5 mm
907767J	7,5 – 15	po 0,5 mm
907768J	15,5 – 25	15,5-20 mm po 0,5 mm, nad 20 mm po 1 mm



## Zadat poptávku

### Šablony na závitové nože




Obj. č.	Rozměr
856444	Whitworth 55°
856445	Metrický 60°

### Závitové šablony



Obj. č.	Rozměr
856456	Metrické
856457	Whitworth
856458	BSP
856459V	Metrické / Whitworth
856460	Metrické / Whitworth / BSP
856461	UNC / UNF

### Měřidla svaru



Obj. č.	Rozměr	Poznámka
836423	0 – 20	analogový, dělení 0,1 mm
906429	0 – 12,5	digitální, 0,01 mm

Obj. č.	Rozměr	Poznámka
856452	3 – 12	po 1 mm



Obj. č.	Rozměr	Poznámka
856438	0 – 20	3 stupnice, návod je znázorněn přímo na měrce

### Tabulky tolerancí

Obj. č.	Rozměr
835162	Tabulky závitů
835163	Tabulky tolerancí
835164	Převodní tabulky mm/inch

